练习1 图像形态学

基本形态学函数



2.锚点,默认值(-1, -1)表示锚点位于元素中心。



练习1 图像形态学

形态学综合函数

2.操作类型



练习1 图像形态学

对下图先进行二值化,然后分别进行腐蚀、膨胀、开运算和闭运算。



练习2 连通域标记

对下图先进行二值化,然后进行连通域标记,并绘制出每个连通域的外接四边形(bounding box),并使用 cout <<,将硬币的个数 输出至状态栏。



Opencv中的连通域标记函数

connectedComponentsWithStats函数,可以对黑白二值图进行连通域标记,同时返回连通域的状态和中心坐标。

0.函数返回值,连通域数量,包括背景

1.输入, 二值化 图像 **_**

2.输出,size和输入图像一致,记录每个像素的连通域标签号

函数原型:

CV_EXPORTS_W int connectedComponentsWithStats(InputArray image, OutputArray labels,

OutputArray stats, OutputArray centroids,

int connectivity = 8, int ltype = CV_32S);

3.输出 状态矩阵, size=连通域数量×5

5.使用8-领域或4-领域 4.记录连通域中心的矩阵, size=连通域数量×2

6.输出标签的数据类型, 可选CV_32S 或者 CV_16U。

0pencv中的连通域标记函数

3.连通域中心的矩阵

CV_EXPORTS_W int connectedComponentsWithStats(InputArray image, OutputArray labels,

OutputArray stats, OutputArray centroids,

int connectivity = 8, intype = CV_32S);

第一行为背景

包括背景共有11连通域



中心坐标矩阵size=11×2

[185.9378797560267, 157.9491606157421; 181.318391562294, 56.63941990771259; 80.24148745519713, 73.30913978494624; 256.1298701298701, 96.31331168831169; 140.192078133478, 111.6370048833424; 59.49531542785759, 135.6611492816989; 309.5810870525851, 131.0565620857269; 210.0705394190871, 150.1184168528567; 124.0959455277004, 178.6146703806871; 276.9467016164264, 208.4713848842289; 150.4366366366366, 247.0654654654655]

statsMat.at<int>(连通域序号,状态);

每一行为一个连通域的中心坐标 [x, y]。

0pencv中的连通域标记函数

3.状态矩阵

包括背景共有11连通域



CV_EXPORTS_W int connectedComponentsWithStats(InputArray image, OutputArray labels,

OutputArray stats, OutputArray centroids,

inconnectivity = 8, int ltype = CV_32S);

状态矩阵size=11×5


[0, 0, 368, 309, 86075; 150, 27, 64, 60, 3034; 53, 48, 55, 51, 2232; 225, 66, 64, 61, 3080; 113, 87, 54, 51, 1843; 27, 105, 66, 62, 3202; 283, 105, 55, 52, 2263; 178, 120, 65, 61, 3133; 92, 148, 66, 62, 3231; 250, 183, 55, 52, 2289;

118, 215, 66, 65, 3330]

第一行为背景

[x, y]为左上角


bounding box



每行5个参数分别为该连通域最小外接四边形 (bounding box) 的 x, y, width, height和面积(像素数量)。

练习3

使用大津法分割下图,并对其进行连通域标记,利用图像形态学中所学的知识实现自动计算原点个数。



练习4

对以下图片进行自动计数。

